

Aktywacja systemu energetycznego Enphase




Aktywacja systemu energetycznego Enphase

- Przed aktywacją
- Obsługa aplikacji
- Proces aktywacji



System Energetyczny Enphase




**Enphase
Cloud**

**Enphase IQ8 Series
Microinverter**



**Enphase IQ Cabling &
Akcesoria**




**Enphase
IQ Relay**




**Enphase
IQ Gateway
Metered**



**Enphase
IQ Battery**




**Enphase
Installer App (Toolkit)**





Enphase App

Przed aktywacją




Enphase Installer App (Toolkit)



Urządzenia z oprogramowaniem **iOS 10.0 lub nowszym**
Urządzenia z systemem **Android 5 (Lollipop) lub nowszym**

Enphase Installer App (Toolkit)




Do aktywacji systemu wymagana jest aplikacja Enphase Installer App z **wersją 3.28.0** lub nowszą.

Enphase Installer App – Konto Enlighten

- Aby uzyskać dostęp do aplikacji, musisz być zalogowany do Enlighten
- Każdy użytkownik musi mieć własne dane logowania do Enlighten

Login

 
 Remember me

[Forgot password?](#)

Installer Toolkit V 3.9.7(7) Production

Enphase Installer App – Konto Enlighten

- Aby uzyskać dostęp do aplikacji, musisz być zalogowany do Enlighten
- Każdy użytkownik musi mieć własne dane logowania do Enlighten

New User Registration

I want to register a new Solar Company with Enphase

I am an installer working for a company that has already installed an Enphase system

I am a do-it-yourself user installing Enphase products

I am a homeowner

Company Details


Company Name*

Customer Support Email*

Customer Support Phone*

Website URL

Street Address*

Wpisz lokalizację 

Street Address 2

City*

State*

Country*

Zip/Postal Code*

Company Logo [Choose File](#)

Must be a JPEG, GIF, or PNG file no larger than 4MB. For best results, we recommend a square image with a transparent background at least 400px wide by 400px tall.

This company installs Enphase systems

Your account details

First Name*


Last Name*

Country*

Email*

Phone*

I have read Enphase's [Privacy Policy](#) and have read and agree to the [Terms of Service](#)




Enphase Installer App – Pierwsze logowanie

- Dostęp
- Użyj swojego konta Enlighten
- Zezwól na dostęp do lokalizacji
- Zaznacz automatyczne pobieranie aktualizacji




Obsługa Aplikacji




Pasek nawigacyjny - Systemy

- Aktywacje i systemy do których użytkownik posiada dostęp
- Szybki przegląd stanu systemów




Pasek nawigacyjny – Pulpit

- Enlighten Manager
- Informacje o koncie
- Dostęp do dodatkowych usług




Pasek nawigacyjny - Wsparcie

- Wymień bramkę IQ Gateway
- Zgłoszenia pomocy technicznej
- FAQ – często zadawane pytania
- Biblioteka wideo
- Zgłoś problem w aplikacji



Pasek nawigacyjny - Menu

- Konto
- Usługi
- Profil Użytkownika
- Najnowsze informacje
- Społeczność
- **Ustawienia**



Pasek nawigacyjny – Menu – Ustawienia

- Zaktualizuj oprogramowanie IQ Gateway, jeśli automatyczne pobieranie nie jest włączone
- Zarządzaj i aktualizuj domyślny profil sieci
- Zmień automatyczne tryby pobierania

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) screen of the IQ Gateway application. At the top, there is a back arrow and the title 'Ustawienia'. Below this, the 'Oprogramowanie IQ Gateway' (IQ Gateway Software) section is visible, listing several software versions with their respective download progress: 'Wersja 05.00.62', 'Wersja 07.03.78', 'Wersja 07.00.155', and 'Wersja 07.01.61', each with a progress indicator 'Pobieranie...23/44'. An orange button labeled 'Pobieranie...' (Downloading...) is present. Below this, a note states: 'Aplikacja Installer Toolkit automatycznie wybierze odpowiednie oprogramowanie IQ Gateway do aktualizacji na podstawie konfiguracji lokalizacji'. The 'Profile sieci' (Network Profile) section shows the default profile as 'EN 50549-1:2019 RfG Poland (1.1.2)', with 'Pobrane profile: 898' and 'Ostatnia aktualizacja 17 paź 2022, 09:49 AM'. Two buttons are shown: 'ZAKTUALIZUJ TERAZ' (Update Now) and 'ZARZĄDZAJ PROFILAMI' (Manage Profiles). The 'Automatyczne pobieranie' (Automatic Download) section has the text 'Włącz funkcję automatycznego pobierania, aby być na bieżąco' (Enable automatic download to stay up to date). At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Systemy', 'Pulpit nawigacyjny', 'Wsparcie', and 'Menu'.

← Ustawienia

Oprogramowanie IQ Gateway

Wersja 05.00.62 ⓘ
Pobieranie...23/44

Wersja 07.03.78 ⓘ
Pobieranie...23/44

Wersja 07.00.155 ⓘ
Pobieranie...23/44

Wersja 07.01.61 ⓘ
Pobieranie...23/44

Pobieranie...

Aplikacja Installer Toolkit automatycznie wybierze odpowiednie oprogramowanie IQ Gateway do aktualizacji na podstawie konfiguracji lokalizacji

Profile sieci

Profil domyślny: EN 50549-1:2019 RfG Poland (1.1.2)
Pobrane profile: 898
Ostatnia aktualizacja 17 paź 2022, 09:49 AM

ZAKTUALIZUJ TERAZ **ZARZĄDZAJ PROFILAMI**

Automatyczne pobieranie


Włącz funkcję automatycznego pobierania, aby być na bieżąco

Oprogramowanie IQ Gateway


Systemy Pulpit nawigacyjny Wsparcie **Menu**

Konfiguracja profili sieciowych

- Lista dostępnych profili sieci
- Korzystając z pola tekstowego znajdź określone profile
- Ustaw domyślny profil sieci, aby uprościć operacje




Proces aktywacji




Lista systemów w Installer Toolkit

- Lista wszystkich aktywnych instalacji oraz trwających aktywacji
- Możliwość filtrowania listy, aby skupić się na tym co jest naprawdę ważne




Lista systemów Installer Toolkit

- Przełącz się na **widok mapy**, aby wyświetlić systemy zgodnie z ich adresami
- Uzyskaj informacji o instalacji dotykając ikony



Proces aktywacji nowego systemu

- Nowy, bardziej logiczny proces aktywacji systemu – tylko pięć kroków
- Łatwo śledź swoje postępy w procesie aktywacji



Szczegóły systemu

- Uzupełnij dane dot. aktywacji

← Szczegóły systemu

Szczegóły systemu

Nazwa systemu *

Identyfikator referencyjny instalatora ?

Typ

Mieszkaniowe

Komercyjne

Inne

Szczegóły właściciela

Własność strony trzeciej (np: umowa PPA lub dzierżawa)

Użyj tego pola w przypadku witryn, które mają być własnością podmiotu finansującego lub strony trzeciej, takiej jak dostawca leasingu lub PPA

Imię *

Nazwisko *


Adres e-mail *

+48 Telefon komórkowy*

Systemy Pulpit Wsparcie Menu

Urządzenia i zestawy

- **Dodaj liczbę wszystkich urządzeń**
- Oczekiwana liczba dla każdego z urządzeń
- Skorzystaj z przycisków +/- lub kliknij w liczbę pomiędzy nimi aby wpisać odpowiedni numer



Urządzenia i zestawy

- Skanowanie numerów seryjnych urządzeń



← **Urządzenia i zestawy**

Envoy >
🚫 Przeskanowano : 0/1

Mikroinwertery i zestawy >
✓ Przeskanowano : 26/26
🚫 Wykryto : 25/26
✓ Utworzony zestaw : 1
🚫 Przypisano zestaw : 0
🚫 Profil ustawiony : 25/26
(Poczekaj, aż profile sieci zostaną rozesłane do wszystkich mikroinwerterów)


Przełącznik Q >
🚫 Przeskanowano : 2/3
✓ Wykryto : 2/2

DODAJ URZĄDZENIE

Systemy Pulpit nawigacyjny Wsparcie Menu


Urządzenia i zestawy

- Aparat automatycznie rozpoznaje kody kreskowe i QR
- Po wykryciu numerów seryjnych dodaje je automatycznie




Urządzenia i zestawy

- Auto: automatycznie przechodzi do następnej pozycji
- Liczba pól tekstowych do przeskanowania równa jest liczbie urządzeń zadeklarowanych w poprzednim kroku




Urządzenia i zestawy – tworzenie zestawu

Lista zeskanowanych numerów seryjnych




Urządzenia i zestawy – tworzenie zestawu

- Kliknij niebieski przycisk aby rozpocząć proces
- Uzupełnij szczegóły zestawu PV
- Kliknij „Dodaj”
- W razie potrzeby powtórz proces



Urządzenia i zestawy – tworzenie zestawu


- Wybierz moduł, który chcesz edytować
- Kliknij ponownie aby uzyskać szczegóły
- Przypisz numery seryjne z listy
- Dodaj numery seryjne ręcznie
- Użyj przycisku skanera aby zeskanować
- Obróć moduł



Urządzenia i zestawy – tworzenie zestawu

Przypisanie z listy


- Lista wszystkich nieprzypisanych numerów seryjnych
- Przypisz wszystkie numery seryjne i zapisz



Urządzenia i zestawy – tworzenie zestawu

Korzystanie ze skanera


- Kliknij przycisk skanuj aby otworzyć skaner
- Wprowadź numer seryjny w oknie obrazu
- Dodaj numery seryjne automatycznie



Łączność z IQ Gateway

Połącz swoje urządzenie z IQ Gateway za pomocą trybu AP


- Sprawdź wizualnie stan połączenia
- Uruchom tryb AP w IQ Gateway
- Połącz się z IQ Gateway za pomocą ustawień Wi-Fi



Łączność z IQ Gateway


Włącz tryb (AP Access Point) punktu dostępowego w IQ Gateway przez krótkie naciśnięcie przycisku trybu AP z przodu urządzenia

Dioda LED trybu AP zmienia kolor na zielony, gdy IQ Gateway jest w trybie AP



Łączność z IQ Gateway

- Wybierz IQ Gateway z listy sieci Wi-Fi dostępnych na Twoim smartfonie
- Nazwa sieci IQ Gateway będzie zawierała 6 ostatnich cyfr numeru seryjnego (np. ENVOY_XXXXXX)




Łączność z IQ Gateway

Połącz swoje urządzenie z Internetem

- Metody połączenia z internetem
 - Wi-Fi
 - Ethernet

WAŻNE!

Aktualizacja oprogramowania do 7.6.X może potrwać do 30 minut.



Uruchomienie urządzeń

Pełni dwie funkcje

- Wyślij profile sieciowe z IQ Gateway do chmury
- Wyślij zeskanowane numery seryjne do chmury



← Łączność IQ Gateway

Połączono z ENVOY_051392. Nie przenoś urządzenia z dala od bramki IQ Gateway.

Bramka IQ Gateway pomyślnie połączyła się z aplikacjami Enphase Cloud i Installer Toolkit

Status połączenia z bramą IQ Gateway

Wi-Fi 192.168.1.114 Połączono >

Ethernet >

Sieć komórkowa >

✓ Oprogramowanie jest aktualne
Aktualna wersja oprogramowania 05.00.62

ROZPOCZNIJ INICJOWANIE URZĄDZEŃ


Narzędzia diagnostyczne >

Połączenie z działem pomocy technicznej Enphase >
Closed

Systemy Pulpit nawigacyjny Wsparcie Menu

Konfiguracja przekładników prądowych

- Ustawienie przekładników prądowych produkcji i zużycia
- Dla każdego CT Kreator Licznika poprowadzi Cię po najbardziej efektywnej ścieżce konfiguracji, weryfikacji i włączania przekładników CT



Raport podsumowujący

Co to jest raport podsumowujący?

- Krótkie podsumowanie całego systemu i stanu wszystkich urządzeń
- Raport dostępny jest tylko wtedy, gdy Installer Toolkit jest podłączony do urządzenia IQ Gateway w trybie AP.



The screenshot shows the 'Demo Wall Poland' interface. At the top, it indicates 'Odłączono od bramki IQ Gateway. Połącz ponownie, aby kontynuować.' Below this, a progress bar shows steps 4 through 7. Step 4, 'Łączność IQ Gateway', is currently active and shows 'Bramka IQ Gateway nie jest połączona z aplikacją Installer Toolkit'. Step 5, 'Inicjowanie urządzenia', shows 'Ostatnio zainicjowane : 28 wrz 2022, 02:25:56 PM'. Step 6, 'Weryfikacja', shows '✓ Konfiguracja licznika'. Step 7, 'Po odbiorze', shows '✓ Raport podsumowujący', '✓ Obchód z właścicielem domu', and '✓ Dostęp właściciela domu'. At the bottom, there is a 'Serwis' section with options to 'Zażądaj zwrotu i zainstaluj urządzenie zastępcze' and 'Utwórz zgłoszenie pomocy technicznej'. The bottom navigation bar includes 'Systemy', 'Pulpit nawigacyjny', 'Wsparcie', and 'Menu'.

Raport podsumowujący

- Podaje datę i godzinę sporządzenia raportu
- Dane IQ Gateway
- Szczegóły lokalizacji systemu
- Profile sieci

← Podsumowanie bramki IQ Gateway

Połączono z ENVOY_051392. Nie przenoś urządzenia z dala od bramki IQ Gateway.

Raport bramki komunikacyjnej IQ Gateway

17 Oct 2022, 03:04 PM

System

Imię i nazwisko	Nr referencyjny instalatora	Właściciel
Demo Wall Poland	Nd.	gglowczyk@enphaseenergy.com

Ulica 1	Ulica 2
Głowackiego	Nd.

Miasto	Stan
Kraków	Nd.

Kod pocztowy	Kraj
30-085	Polska

IQ Gateway

Numer seryjny	Wersja oprogramowania	Typ
122029051392	D5.0.62 (5e57a9)	ENVOY-S Zliczone

Licznik produkcji	Licznik zużycia	Struktura stawek
Okres eksploatacji: 4.74 kWh Stan: normalnie	Okres eksploatacji: 39.82 Wh (Eksportowanie) Stan: normalnie	Jedna stawka

Połącz z Enphase Cloud	Ostatni raport do Enphase Cloud	Profil sieci
Wi-Fi	17 Oct 2022, 03:02 PM	Profil sieci : EN 50549-1:2019 RfG Poland:1.1.2

IQ Mikroinwertery: 2, Przełącznik IQ: 1

2 IQ Mikroinwertery IQ7+

Numer seryjny	Ostatni raport	Moc	Profil sieci
122021061228	17 Oct 2022, 02:55 PM	174 W	Ustaw
122021060350	17 Oct 2022, 02:55 PM	174 W	Ustaw

Przełącznik IQ: 1

Numer seryjny	Ostatni raport
121825031758	17 Oct 2022, 02:55 PM

Mikroinwertery serii S and Mikroinwertery serii IQ - Ustawienia

Zewnętrzny przełącznik odłączający AC

Parametr	Wartość
Włączony zewnętrzny przełącznik odłączający AC	Tak
Opóźnienie ponownego połączenia	10000 ms

Systemy Pulbit nawigacyjny Wsparcie Menu

Raport podsumowujący

Prowadź ewidencję swoich instalacji

- E-mail z podsumowaniem raportu
- Dodaj temat:
 - Wskazówka <Nazwa instalacji:
Raport podsumowujący>

← Podsumowanie bramki IQ Gateway

Połączono z ENVOY_051392. Nie przenoś urządzenia z dala od bramki IQ Gateway.

Raport bramki komunikacyjnej IQ Gateway

17 Oct 2022, 03:04 PM

System

Imię i nazwisko	Nr referencyjny instalatora	Właściciel
Demo Wall Poland	Nd.	gglowczyk@enphaseenergy.com

Ulica 1	Ulica 2
Głowackiego	Nd.

Miasto	Stan

Kod pocztowy	Kraj
30-085	Polska

IQ Gateway

Numer seryjny	Wersja oprogramowania	Typ
122029051392	D5.0.62 (5e57a9)	ENVOY-S Zliczone

Licznik produkcji	Licznik zużycia	Struktura stawek
Okres eksploatacji: 4.74 kWh Stan: normalnie	Okres eksploatacji: 39.82 Wh (Eksportowanie) Stan: normalnie	Jedna stawka

Połącz z Enphase Cloud	Ostatni raport do Enphase Cloud	Profil sieci
Wi-Fi	17 Oct 2022, 03:02 PM	Profil sieci : EN 50549-1:2019 RIG Poland:1.1.2

IQ Mikroinwertery: 2, Przełącznik IQ: 1

2 IQ Mikroinwertery IQ7+

Numer seryjny	Ostatni raport	Moc	Profil sieci
122021061228	17 Oct 2022, 02:55 PM	174 W	Ustaw
122021060350	17 Oct 2022, 02:55 PM	174 W	Ustaw

Przełącznik IQ: 1

Numer seryjny	Ostatni raport
121825031758	17 Oct 2022, 02:55 PM

Mikroinwertery serii S and Mikroinwertery serii IQ - Ustawienia

Zewnętrzny przełącznik odłączający AC

Parametr	Wartość
Włączony zewnętrzny przełącznik odłączający AC	Tak
Opóźnienie ponownego połączenia	10000 ms

Systemy Pulbit nawigacyjny Wsparcie Menu



©2022 Enphase Energy, Inc. Enphase, the "e" logo, IQ, Enlighten, IQ Battery, IQ Relay, IQ Gateway Metered, IQ Cabling, IQ 8 Series Microinverters, Enphase App, Enphase Installer App, Enphase Installer Platform and other trademarks or service names are the trademarks of Enphase Energy, Inc.